

8 ⚠️ 安全上のご注意


重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にはあります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明		■表示の説明	
⚠️ 警告	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	🚫	禁止の行為であることを告げるものです。
⚠️ 注意	「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。	❗	行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
⚠️ 警告	🚫 禁止	●雨の中で発光面を上に向けて設置しないでください。 雨の中で発光面を上に向けて設置するとLEDライト内部に水が溜まり故障の原因になります。	●発光中のLEDを直視しないでください。 視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。
	🚫 禁止	●大量の水がかかる場所に設置しないでください。 通常の雨や風には耐えますが、完全防水タイプではありません。	●布や紙など燃えやすい物の近くに取り付けしないでください。 火災の原因になります。
	🚫 分解禁止	●分解・改造をおこなうと保証の対象外となりますのでお止めください。	●本体の取り付けはこの取扱説明書に従い、確実におこなってください。

⚠️ 注意	●本機は人を検知した時にLEDを発光させる機能を有しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
	●気温・気圧等の気象変化によりセンサーがまれに誤動作することがありますが故障ではありません。
⚠️ 注意	●曇りの日が続くと電池残量が少なくなりLEDが暗くなったり、発光しなくなったり、また点滅することがあります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
	●電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。
⚠️ 注意	●モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。
	●ガス機器や排気口など、温度の高くなるものの上に取り付けをしないでください。
⚠️ 注意	●落下・故障の原因になりますので必ず付属品を正しく使用してください。
	●本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、水を含ませ固く絞ってから拭いてください。
⚠️ 注意	●お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。
	●また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。変色、変質の原因になります。
⚠️ 注意	●本体の取付ネジや結束バンドは半年に1～2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。
	●充電性能に影響しますのでソーラーパネル面のほこり・汚れを定期的に清掃してください。また、積雪した場合は除雪してください。
⚠️ 注意	●極度の低温下では充電能力が低下する場合があります。
	●LEDチップおよびリチウムイオン蓄電池の交換はできません。
⚠️ 注意	●本機に使用されているリチウムイオン蓄電池は、万が一、蓄電池内部の圧力が上昇した場合、発火・破裂防止の保護機能である安全弁(ガス抜き弁)が外れ、内部より電解質の液漏れを起こす場合がございますが、本動作はリチウムイオン蓄電池の安全を考慮した設計となり、安全上、問題ございません。
	●LEDの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが製品の特性上ご了承ください。
⚠️ 注意	●仕様および外観は予告なく変更(製造中止を含む)する場合があります。

OnLord®
HIGH SPEC PROPAGATE DEVICE & SUPPORT

USB&ソーラー充電式 5つのアタッチメントで光る センサーライト OL-341




〈お客様へのお願い〉
この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの「製品取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになったあとも大切に保管し、必要なときにお読みください。仕様および外観は予告なく変更(製造中止を含む)する場合があります。お気づきの点がございましたら、弊社窓口までご確認くださいませようお願いいたします。

⚠️ 「ご使用前に」必ず初期充電をおこなってください。


ご購入頂いた状態は充電が不十分です。電源OFFの状態で晴天の日に約2日間充電し満充電状態でご使用ください。
※ソーラーパネル面に直射日光が長時間当たる場所を選び充電してください。満充電までの時間は季節・日照時間・天候により異なります。
※USB接続口から給電を行う場合は、USB接続口横のランプが赤点灯(充電中)から消灯(満充電)になるまで接続をしてください。

1 各部の説明




2 設置環境について


センサーは周囲の明るさと温度変化を検知するため、下図のような場所に取り付けると誤動作や動作しないことがあります。




日中、南向きでも樹木や建物等の影になる薄暗い場所



夜間、街灯や建物の灯りで暗い環境にならない場所



エアコン室外機の近くなど高温になりやすい場所



車の通りの道の近くや強い電波・振動を受ける場所

●上記以外にも、風などで揺れるものが近くにある場所・大理石など光の反射を強く受ける場所・ガラス越しの場所などでは正しく動作しないことがあります。またセンサーの特性上、犬や猫・車やバイクなど人以外でも反応します。

最初は発光していたが、数ヶ月で発光しなくなった場合は使用環境による充電不足が考えられます。設置場所を日当たりの良い南向きの場所に変えてお試しください。

製品取扱説明書

保証書付

持込修理

この取扱説明書は保証書付です。保証を受ける際に必要になりますので販売証明書(販売店のレシート)と一緒に大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間となります。

●製品に関するお問合せはこちらまで
オンスクエア株式会社 **製品サポート窓口**

☎ 048-242-3220

※土・日・祝祭日を除く午前10:00～午後5:00まで受付

support2@onsquare.jp

保証書

型番	OL-341
お買上日	年 月 日
保証期間	製品ご購入日より1年間
ご住所	〒0000-0000 TEL ()
ご氏名	
販売店	

本書は下記記載内容で、無償修理または製品交換を行うことをお約束するものです。保証期間中、取扱についての説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、当社サポート窓口までご相談ください。なお、保証期間は、販売証明書(販売店のレシート等)をもってご確認させていただきますので、大切に保管してください。
お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので予めご了承ください。

持込修理

<無償修理・交換規定>

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または交換をさせていただきます。ただし、保証期間内でも以下の場合には本保証書は適用されません。
- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- ②お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧、指定以外の使用電源等による故障および損傷
- ④保存上の不備
- ⑤本製品本来の使用目的以外の使用
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。
- 一切の工事費用はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証期間経過後の修理については、補修用部品の保有期間の関係上お受けできない場合がございますので、予めご了承ください。 ※This warranty is valid only in Japan.

Better information to more people. 〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-1 第二永新ビル4F <https://www.onsquare.jp/>
オンスクエア株式会社 **製品サポート窓口** **048-242-3220** ※土・日・祝祭日を除く 午前10:00～午後5:00まで受付

3 電源操作および光り方


電源および点灯モード切替操作

- 電源／点灯モードボタンを押すと電源がONになり微灯モードとなります。ボタンを1回押すたびにモードが下記の順番で切り替わります。

①微灯モード ▶ ②消灯モード ▶ ③常灯モード ▶ 電源OFF ▶ ※最初に戻る

■3つの光り方（※周囲が明るい環境では発光しません。）

- ①微灯モード：周囲が暗くなると20ルーメンの明るさで発光し、人を検知すると500ルーメンで発光し15秒後20ルーメンの明るさに戻ります。
- ②消灯モード：周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると500ルーメンで発光し15秒後に消灯します。
- ③常灯モード：周囲が暗くなると50ルーメンで常時発光します。（※センサーは作動しません。）最長約6～8時間連続発光（※満充電時）



4 センサーの動作テスト

⚠各機能が正常に動作するか必ず設置前に確認してください。


周囲が明るい環境では発光しません。（※ソーラーパネル面を厚紙等で覆うことで暗い環境にすることができます。）

- ①電源／点灯モードボタンを2回押して消灯モードにします。

- ②ソーラーパネル面を厚紙等で覆い暗い環境にします。
※操作者を検知しLEDライトが発光します。

- ③ソーラーパネル面を厚紙等で覆った状態で検知エリアを横切るように歩きLEDライトが発光することを確認します。

- ④検知エリアから離れると約15秒間発光後に消灯することを確認します。



検知エリア

※検知エリアは目安のため設置前に動作をよく確認してから取り付けてください。

設置高 約2～3m

約3～5m

約100°

⚠ 検知エリアに関するご注意

- 検知エリアは目安です。気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の設置場所により大きく変動します。
- センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので人以外の動物や車などが移動した場合も検知します。
- 夏場の周囲の温度が高く、人の体温との差が小さいと検知しない場合があります。
- 検知エリア外でも人より大きい熱源（車など）が移動したときに検知する場合があります。

⚠ 本体に対し人が横切る場所に設置

センサーの特性上、「手前から奥」のような、本体正面に対して直進する動きを検知しないことがあります。設置の際には誤動作や特性に配慮し、取り付けてください。

5 壁面への取付方法

⚠ 万一落下しても事故が起こらない場所を選んでください。

落下・故障の原因になりますので必ず付属品を正しく使用し、ネジのゆるみやガタつきがないよう取り付けてください。

① 木の壁等の場合

壁面取付用パーツ（後から取り付けます）

取付用ネジ

ネジ穴

壁面取付用パーツのネジ穴の位置にドリルで直径約2mm程度のネジ穴を開け、先に取付用ネジのみを10mm程出して壁に取り付けます。

コンクリートの壁等の場合

壁面取付用パーツ（後から取り付けます）

取付用ネジ

ネジ穴

コンクリート用スリーブ

壁面取付用パーツのネジ穴の位置にドリルで直径約6mm、深さ約30mmのネジ穴を開け、コンクリート用スリーブを奥まで打ち込み、先に取付用ネジのみを10mm程出して壁に取り付けます。

②

先に取り付けた取付用ネジに壁面取付用パーツを仮留めし、取付用ネジをしっかりと締めて固定します。製品本体を壁面取付用パーツに差し込んで取り付けます。

ネジ引っ掛け穴が取付用ネジに掛かるようにします。

6 製品仕様

型番	OL-341
外形寸法	約158×90×38mm（幅×奥行×高さ）
重量	約185g
検知方式	赤外線受動式
使用電源	リチウムイオン充電電池 3.7V 1500mAh
防水・防塵性能	IP65（※完全防水ではありません。）

発光回数	約200回（満充電時の平均値）※1 （1日あたり）※初期性能時
光源	LED92灯（全光束約500ルーメン）※2
色温度	7000～7500K
使用推奨温度範囲	－10～40℃
耐用年数	約1～3年（※ご使用環境により大きく異なります。）
付属品	取付用ネジ、コンクリート用スリーブ、壁面取付用パーツ、USBケーブル

※1：点灯回数は、季節および天候・経年劣化の進み具合により変動します。 ※2：全光束表記は、生産工場の測定基準に基づき、弊社の責任で表示しています。

7 設置場所／アタッチメントについて

約4時間以上直射日光が当たる場所での使用を推奨します。

※微灯モードで夜間10回全点灯する場合

⚠ 本体を設置する前に初期充電を必ずおこなってください。

ご購入頂いた状態は充電が不十分です。電源OFFの状態でご購入の日に約2日間充電し満充電状態でご使用ください。

直射日光が当たらない場所では使用できません。



■定期メンテナンス

- ・ソーラーパネル面に雪や埃がたまりと充電性能が低下しますので、ソーラーパネル面を定期的に清掃してください。
- ・落下事故を防ぐため、取付ネジのゆるみやガタつきがないか定期的に確認してください。

フレキシブル

- ①ライト、アタッチメントプラグ、ネジプラグを連結します。
- ②角度調整ネジを緩め、角度を調整後、ネジを締め固定します。
- ③①とフレキシブル三脚をネジで連結します。

クリップ


- ①ライト、アタッチメントプラグ、クリッププラグ、クリップ用ジョイントを連結します。
- ②角度調整ネジを緩め、角度を調整後、ネジを締め固定します。
- ③①をクリップの上側または横側に連結します。

杭

- ①杭用ジョイントと杭パーツを連結します。
- ②①にライト、アタッチメントプラグ、杭プラグを連結します。
- ③角度調整ネジを緩め、角度を調整後、ネジを締め固定します。


吸盤シール

- ①ライト、アタッチメントプラグ、ネジプラグを連結します。
- ②角度調整ネジを緩め、角度を調整後、ネジを締め固定します。
- ③①とアームを連結します。
- ④アームにゲル付き吸盤（黒）、または粘着シール（透明）※をセットします。
- ⑤ゲル付き吸盤（黒）は、固定ネジを回し固定します。



マグネット

- ①ライト、アタッチメントプラグ、ネジプラグを連結します。
- ②角度調整ネジを緩め、角度を調整後、ネジを締め固定します。
- ③①とアームを連結します。
- ④アームにマグネットをセットします。



⚠ クリップを壁面に取り付ける場合

壁面にクリップのネジ穴の位置にドリルで穴を開けてから、ネジでクリップを固定します。（5.壁面への取付方法 参照）



⚠ 防水についてのご注意

■雨の中で発光面を上に向けて設置しないでください。

雨の中で発光面を上に向けて設置するとLEDライト内部に水が溜まり故障の原因になります。

