

取扱説明書

品質保証書付

Dexa®
DX-501B

マルチツールペン

MULTI-FUNCTION TOOL PEN



2 type Set

- このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように大切に保管してください。

故障について

- 故障やご使用上のご質問は、製品サポート窓口が弊社ホームページからお問い合わせください。
- お問い合わせの前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 製品サポート窓口の受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

製品に関するお問い合わせはこちらまで

オンスクエア株式会社 製品サポート窓口

☎ 048-242-3220 support2@onsquare.jp

※土・日・祝祭日を除く午前10:00～午後5:00まで受付 ※都合によりお休みや受付時間を変更させていただくことがあります。

輸入販売元

オンスクエア株式会社

〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-1 第二永新ビル 4F


<https://www.onsquare.jp/>

保証規定


- 取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には、無償にて同一製品と交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して交換する場合には、オンスクエア製品サポート窓口または、ご購入の販売店にご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には交換はできません。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、水没などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変などによる故障および損傷。
- 品質保証書の提示がない場合。
- (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、または販売店で発行されたお買い上げを証明するものがない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- (ヘ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。

各部名称

●マルチツールペン [Aタイプ]



●マルチツールペン [Bタイプ]



使用方法

●ボールペンの使い方



【回転式ボールペン】

グリップを持って軸を回すとペン先が出ます。ペン先を戻すときは反対の方向に回してください。

●フラッシュライトの使い方



ライトに付属の保護キャップを外します。ライト部分を一回押しすとライトが点灯します。消灯する際はもう一度押してください。

品質保証書

通常のご使用において万が一不具合が生じたときは、保証規定により、お買い上げ後1年間は無償にて同一製品と交換いたします。※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、販売店にて記入、捺印していただくか、販売証明書(販売店のレシート等)をもってご確認させていただきますので、大切に保管してください。

販売名	マルチツールペン DX-501B
ご氏名	
ご住所	
TEL	()

お買い上げ店名	Ⓜ
住所	
TEL	()
お買い上げ年月日	年 月 日

Better information to more people

Square オンスクエア株式会社

〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-1 第二永新ビル 4F

☎ 048-242-3220 <https://www.onsquare.jp/>